

Plan d'implantation  
BV SL90-14 type circuit

-Les zones signalées en bleu sont destinées au positionnement de vos fixations.  
-Toutes dimensions en mm

